

Aquanet Laboratorium sp. z o.o.

61-492 Poznań, ul. Dolna Wilda 126
tel: 61 8 359 284 fax: 61 8 324 773
e-mail: labo@aquanet.pl

62-028 Koziegłowy, ul. Gdyńska 1
tel: 61 8 359 960 fax: 61 8111 512
e-mail: labo@aquanet.pl

INSTRUKCJA POBIERANIA PRZEZ KLIENTA PRÓBEK WODY DO ANALIZ MIKROBIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH

(zgodnie z PN-EN ISO 5667-3:2005; PN-EN ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 19458:2007)

I. Pojemniki

1. Do analiz mikrobiologicznych

- sterylne, pobrane w laboratorium (Poznań lub Koziegłowy)

2. Do analiz chemicznych

- pobrane w laboratorium lub
- butelka po wodzie mineralnej o pojemności 1,5 l, wypłukana kilkakrotnie badaną wodą,

II. Przygotowanie punktu pobierania

1. Do pobierania próbki wody wybieramy kran metalowy w dobrym stanie technicznym wewnątrz budynku, ewentualnie pompę ręczną lub hydrant.
2. Zdejmujemy z niego wszelkie urządzenia przeciwzbrozgowo (sitka, zwężki, uszczelki, plastiki, węże itp.).
3. Przed pobieraniem, w celu usunięcia wody zalegającej w rurach należy ją odpuścić, aż do ustalenia się temperatury.
4. Zakręcić kran, oczyścić szczoteczką (bez środków chemicznych), opłukać i opalić (tylko ze względu na mikrobiologię) np. tamponem zamoczonym w alkoholu lub zapalaczem gazowym.
5. Ponownie odkręcić kran tak, aby woda płynęła umiarkowanym strumieniem.

III. Pobieranie wody

1. Najpierw pobieramy wodę do pojemnika na mikrobiologię.
2. Uważamy, aby nie zanieczyścić korka i szyjki butelki.
3. Pojemniki napełniamy wodą tak, aby u góry została wolna przeźroczystość z powietrzem – np. w butelce nalewamy wodę do jej zwężenia.
4. Następnie napełniamy pojemnik do badań chemicznych do pełna tak, aby nastąpił przelew i wówczas ostrożnie zakręcamy korkiem.
5. Pojemniki wyraźnie opisujemy miejscem pobierania, datą i godziną.
6. Próbki najlepiej pobierać w dniu jej dostarczenia.
7. Do czasu dostarczenia, próbka powinna być przechowywana w lodówce, a podczas transportu do laboratorium, zaleca się umieścić ją w termotorbie.
8. Czas od momentu pobrania do wykonania badania **nie może** przekroczyć:
 - **12 h** dla badania ogólnej liczby mikroorganizmów, paciorkowców, gronkowców
 - **18 h** dla badania na grupę coli, E. coli i paciorkowców,
 - **24 h** w przypadku badań chemicznych.
9. Pobrane próbki wody przyjmujemy do badań:
 - **dla mikrobiologii tylko** w laboratorium oddział Poznań (wejście od ulic Dolna Wilda 126 lub Wiśniowa 13), **do godziny 13.00**. (jeżeli to nie będzie możliwe, prosimy o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne)
 - **dla chemii** w oddziałach Poznań oraz Koziegłowy ul. Gdyńska 1 **do godziny 15:30**

IV. Informacja o wynikach

Informację o wynikach badań mikrobiologicznych można uzyskać pod numerami:

61 8359 162 oraz 61 8359 215, najwcześniej po 3 dniach od ich rozpoczęcia, w godzinach 11.00 – 15.00, chemicznych: 61 8359 168 oraz 61 8359 284.

Aktualizacja 01.11.2014

IK-3 z dnia 1.11.2014